お願い

## おいしく保温

●ごはんの量が少なくなってきたら。 なるべく内がまの中央に盛るよう にしてください。

(乾燥やベタつきを防ぎます。)

●保温中もときどきほぐすことがお いしさを保つコツです。

## 次の保温はやめましょう

- ●24時間(高めの保温温度を保つ設定の場合 は12時間)以上の保温。(においや変色の原因)
- ●しゃもじを入れたままの保温。

●ごはんのにおいや乾燥を抑えるため、低めの温度と高めの温度を自動的に切り替えながら保温します。

●保温中はふたの内側・ふたパッキン・内がまにつゆがつきますが、ごはんの乾燥を防ぐためで故障ではありません。

- ●白米以外(炊込み、おこわ、発芽玄米、玄米、おかゆ など)の保温。
- ●お米をよく研がないで炊いたごはんの保温。

●白米で12時間を超え る保温や、白米以外の ごはんは、ラップに包 んで冷凍室に保存し、 電子レンジで温め直す とおいしく食べられま

# 高めの保温温度を保つ設定

- ●自動切り替えする保温温度を、高めの保温温度で継続することができます。
- ●高めの保温温度での保温は12時間までにしてください。(においや変色の原因)

おいしく保温するポイント

●ごはんの温度が低めに感じるときは、高めの保温温度に切り替えることもできます。

●保温中に (メニュー)を5秒間押し続ける。

「₩」と表示(2秒間)されたら切り替え完了です。その後表示は保温経過時間に戻ります。

●元に戻す場合も操作は同じです。保温中に(メニュー)を5秒間押し続ける。

「上」」と表示(2秒間)されたら切り替え完了です。その後表示は保温経過時間に戻ります。



ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

# 保温中のごはんの再加熱のしかた

ごはんの温度が低く感じるときは、お好みで再加熱してください。

ごはんをほぐして、 平らにする

●ごはんの量は「白米」の水位目盛の3以下を目安 にしてください。(加熱むらの原因)

炊飯直後など本体が熱いとき、または本体が冷

たいときは、ブザーが鳴り再加熱できません。

保温中に



を押す

●「炊飯(再加熱)」ランブが 点滅し、再加熱を行い ます。 。点滅






●途中で止めるときは「切」ボタンを押してください。 保温に戻すときは、「保温」ボタンをさらに押し てください。

メロディー(ブザー)が鳴り、 再加熱終了

● 「保温」ランプが 点灯します。





再加熱時間の目安

約10分

## お願い

●何度もくり返して再加熱しないでください。(乾燥やおこげの原因)

# お手入れ

# ∕∧注意

お手入れは、必ずプラグ を抜き、本体が冷めてか ら行う(やけどの原因)

# 調圧キャップ(使うたびに洗う)

本体から取りはずして、食器用洗剤(中性)を使い、スポンジ などのやわらかいもので洗う。

### ■はずしかた



調圧キャップ 本体の▲マーク

カバーの・



の▲マークを「はずす」の方向に回し、 カバーの▼マークと位置を合わせ、 カバーを調圧キャップ本体からはずす。

①本体から取りはずす。

## ■取り付けかた






バッキンははずさないでください。 はずれた場合は図のように取り付けてください。



(1)調圧キャップ本体の▲マークをカバーの▼マー クの位置と合わせ、3ヶ所の爪を確実にはめ 込み、「しめる」の方向に回してカバーの
■マー クの位置まで回して取り付ける。

②調圧キャップの 中央部を押さえ て、確実に差し 込む。



# 本体・ふた(汚れのつどふく)

- 固くしぼったふきんでふく。
- ●水洗いはしないでください。

# 吸気口・排気口(月に1度程度お手入れをする)



# しゃもじ(使うたびに洗う) しゃもじ受け・計量カップ(汚れのつど洗う)

●食器用洗剤(中性)を使い、スポンジなどのやわ らかいもので洗ってください。



## 内がま(使うたびに洗う)

●内がまが変形するとおいしく炊けなくなることがあります。取り扱いはていねいにお願いします。

- ●使用中、色むらができることがありますが、性能や、衛生上の支障はありません。
- ●内側のフッ素被膜をいためないために、次のことをお守りください。
  - \* 付属のしゃもじを使う 金属製のおたまや泡立て器などを使わない
  - \*スプーンや茶わんなどを入れて洗わない \*酢は使わない みがき粉やたわしで洗わない
- ●内側のフッ素被膜は、ご使用により消耗しますので、大切にお使いください。
- ●フッ素被膜は、人体への害はありません。



#### ふた加熱板(使うたびに洗う)

ふたからはずして、ふた加熱振ごとスポンジで洗ってください。 ふたパッキン

#### ■はずしかた

- ●つまみ部(両側)の下側にあるボ タンを押しながら手前へはすす。
- 塗つまみ部のボタンやふたパッキ ンは、はずせません。分解しな いてください。



#### ■取り付けかた

ふたパッキン。 -フック

①ふたパッキンが手前側にくるように

②フックを爪たの切欠きに差し込み。 ③つまみ部(両側)を「パチン」と音がする まで押し込む。

つまみ部のでっぱった方が手前に なります。

付け忘れて吹くことを防ぐため、ふた加熱板を付けないとふたが 閉まりません。

#### 温度センサー(炊く前に確認)

●こびりつきができたら、細かい耐水性紙ヤスリ(600番程度)に水をつけてこすり落とし、固く絞ったふきんでふき取る。 ●水洗いはしないでください。

# においが取れにくい場合


●炊き込みごはんなど調味料を使った炊飯や保温の後のにおいか気になるときは、以下の方法でお手入れしてください。



●水の層は、1.0Lタイプでは 「白米 (無洗米) 1の水位目盛2 まで、1.8Lタイプでは 「白米(銀海米)」の水位目盛4









「炊飯(両加熱)」ランプが消灯し、 「白米」「ふつう」の表示になります。

「炊飯(再加熱)」ランプが点灯し、

※自動停止はしません。 忘れずに「切」ボタンを 押してください。



する

お米を押し、

白米を選択



#### からお湯を捨 て、水滴を ふき取る

を押す

本体が冷めて ●終了直後は、内がま、内がま 取っ手、ふた加熱板が熱くな っていますので、本体が冷め てからお湯を捨て、水滴をふ き取ってください。

●においによっては、完全に落 ちないものもあります。

## お困りのときは

修理を依頼される前に 次の点をもう一度お調べください。

軟らかい ベタつく

硬い

芯が残る

生煮えになる

●水加減を確認してください。

●お米の量を確認してください。

●白米・無洗米用、それぞれ専用の計量カップで計ってください。

市販の計量米びつは付属の計量カップと異なる場合があります。 ●アルカリ度の高い水で炊飯していませんか。(ベタつきの夏田)

●お湯で洗米していませんか。(ベタつきの原因)

●硬度の高い水を使っていませんか。(海外のミネラルウォーターなど)

●割れ米が多くありませんか。

●十分に洗米しましたか。

●新米を炊くときは、「硬」の水位目盛を目安に水加減を少なめにしてください。水分の 多い新米を、ベタつきを抑えて炊き上げます。

●無洗米で、水とお米をなじませましたか。(かき添ぜてなじませてください。)

●無洗米で水加減するとき、水のにごりが多くありませんでしたか。(にごる場合は、 すすいでください。)

●炊きかたの設定を間違えていませんか。

●予約炊飯をすると軟らかくなるときがあります。(気になる場合は水加減を少なくし) てください。」

●炊き上がってごはんをほぐしましたか。

●炊込みごはんで、具を入れてから水加減をしていませんか。(水と開味料で水加減し てから具を入れてください。)

●炊込みごはんで油の多い具や、たまり醤油を多く入れてませんか。 ●内がまの底や底部の温度センサーに異物がついていませんか。 ●炊飯の途中でブラグを抜いたり、切ボタンを押しませんでしたか。

●延長コードの使用やたこ足配線をしていませんか。

こげる

●洗米、精米は十分ですか。 ●白米以外の炊飯は、きつね色にこげます。(炊込み・おこわ・玄米・発芽玄米など) ●無洗米で水加減するとき、水のにごりが多くありませんでしたか。(にごる場合は

すすいでください。)

炊きかたの設定を間違えていませんか。 ●内が未の底や底部の温度センサーに異物がついていませんか。

●うすいきつね色のこげは故障ではありません。

ふきこぼれる

●水加減が多くないですか。(水加減は「嗽 の水位目感までにしてください。) ●お米の計量が少なくないですか。

白米を無洗米用の計量カップ(グリーン)で計った。 市販の計量米びつは付属の計量カップの量と異なる場合があります。

●洗米、糯米は十分ですか。

●無洗米で水加減するとき、水のにごりが多くありませんでしたか。(にごる場合はすす) いでください。)

●調圧キャップをつけ忘れていませんか。

●炊きかたの設定を確違えていませんか。

炊き上がりに時間 がかかる

●「篠上」の炊きかたを選んでいませんか。(じっくり、おいしくする炊きかたです。) ●炊きかたの設定を間違えていませんか。

●水加減が多くないですか。

●無洗米で水加減する前に、かき過ぜ、水とお米をなじませましたか。

●無洗米で水加減するとき、水のにごりが多くありませんでしたか。(にごる場合はすす) いでください。)

●マイコン制御のない炊飯器(ガスがま等)に比べ、浸し、蒸らしも自動で行うため時間 が長くかかります。

多量につゆがつく ごはんの中央が くぼむ うすい膜ができる ●炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれることがありますが、異常ではありません。 ●IH加熱の特徴で内がま自体が発熱し、対流するので炊き上がったこはんの中央部が

くぼんだり、内がまに触れている部分が白く見えることがあります。

●ごはんから出た旨みの素で、でんぷんが薄皮状になったものです。大火力で旨みの素 をたくさん出すため、内がまの側面に弾皮がつく場合があります。

15

お手入れ

14

#### 天 • 🛪 矶 ●洗米、精米は十分ですか。 におう ●夏場に長時間の予約炊飯をしていませんか。 飯 ●炊き上がってごはんをほぐしましたか。 12 ●ふた加熱板・調圧キャップが汚れていませんか。 ●炊飯の途中でプラグを抜いたり、切ボタンを押していませんか。 つ ●炊き込みのあとは臭いがする場合があります。(お手入れをしてください。) ●使いはじめは臭い(プラスチックやゴムの臭い)を感じることがありますが、ご使用と ともになくなります。 ●具を入れてから水加減していませんか。(水と調味料で水加減してから具を入れてください。) 炊込みごはんが ●調味料をよく混ぜましたか。(内がまの底に沈殿すると熱の伝わりが悪くなります。) うまく炊けない ●具をお米と混ぜていませんか。(具が底にあると熱が伝わらない場合があるので、 具は上にのせ、炊き上がったら混ぜてください。) ●すぐに炊きましたか。(炊込みごはんは予約炊飯·浸し炊飯をしないでください。長い 時間浸すと、具が変質したり、調味料が沈殿してうまく炊けない場合があります。) ●油の多い具や、たまり醤油を多く入れてませんか。 ●炊込みごはんの指定量より多く炊いていませんか。(1.0Lタイプ:4カップまで、 1.8Lタイプ:7カップまで)または具の量が多くありませんか。 (具の量はお米の重量の30~50%が適量です) おこわが ●もち米100%で炊いていませんか。 (炊きおこわは、もち米2に対し、うるち米(白米)1を混ぜます。) うまく炊けない ●長時間の保温、再加熱の繰り返しをしていませんか。 → P.12 におう、 保温に ●洗米、精米は十分ですか。 黄変する ●炊き上がってごはんをほぐしましたか。 ●しゃもじを入れたまま保温していませんか。 つ ●冷えたご飯をつぎ足していませんか。 ●ふた加熱板・調圧キャップが汚れていませんか。 U ●長時間の保温、再加熱の繰り返しをしていませんか。 乾燥する ●少量のごはんの保温は、中央に盛ってください。 → P.12 ●内がまの底や底部の温度センサーに異物が付着していませんか。 ●内がまのふちや、ふたのバッキンに異物が付着していませんか。 ●調圧キャップをつけ忘れていませんか。 つゆがつく、 ●少量のごはんの保温は中央に盛ってください。 ベタつく ●低めの温度と高めの温度を自動的に切り替えながら保温するため、温度を下げ る途中でつゆがつくことがあります。 ●ふたの内側や内がまにつゆがつくのは乾燥を防ぐためで故障ではありません。 ●ごはんの温度が低めに感じるときは、高めの保温に切り替えてください。 → P.12 保温温度が低い 再加熱について ●本体が熱いとき(炊飯終了後、再加熱後)、および本体が冷たいときはブザーが鳴り、 再加熱ができない 再加熱できません。 ●保温が「切」になっていませんか。再加熱できるのは保温中のみです。 予約したのに ●時計の現在時刻は合っていますか。(24時間時計です。再確認してください。) ●現在時刻に近い時間を予約すると、すぐに炊き始めます。(予約時間は炊き上がる時刻) すぐ炊き始める のためです。)

●予約時間中に停電していませんか。

ため予約時刻に炊き上がりません。

です。60分後に炊き上がる予約ではありません。

●時計の現在時刻は合っていますか。(24時間時計です。再確認してください。)

●現在時刻に近い時刻に予約すると、すぐに炊き始めますが、炊飯する時間が必要な

●浸し炊飯は浸し時間の設定です。60分の設定は60分浸してから炊飯を始めるもの

## 現

#### 時刻合わせができない ●お米と炊きかたの選択中・炊飯中・保温中・予約中は時刻合わせができません。

表示 時刻が勝手に変わる

(現在時刻·予約時刻)

## 炊飯残時間表示に ついて

ー:ーー表示 また はHO表示が出る

#### 表示が消える

## C1またはC2を 表示する

H1~H8を表示 する

## フッ素被膜に色む らがある

フッ素被膜に傷が ある

などを入れて洗わない」「酢は使わない」「みがき粉やたわしで洗わない」 ●鋭利なもので点状の傷を付けてしまった場合は、お米のでんぶんが入り込んで茶褐色。 化する場合があります。無理に落とそうとしてフッ素被膜に傷を付けないでください。

●メロディー音を低く切り替えることができます。(予約炊飯で朝、音が気になるときなど)

「付属のしゃもじを使う」「金属のおたまや泡立て器などを使わない」「スプーンや茶わん

●ご使用とともにフッ素被膜に色むらが出ることがありますが、性能や衛生上の問題

对

3秒間押し続けると、現在時刻は12:00(昼の12時)「予約1」時刻は6:00、「予約2」

●使い始めは炊飯開始時に長めの時間を表示し、炊飯の途中で残時間が一度に進みます。

●おいしく炊き上げるために、途中で残時間が一度に進んだり、止まる場合があります。

●本体が温かいときは炊飯残時間表示が出ません。(現在時刻が表示されます。)

●HO表示のときは切ボタンを押すと一: 一一になります。現在時刻を合わせ直して

●プラグを抜いて差し込むごとにー:ーーまたはHO表示になる場合は、本体に内蔵し

と予約はできません。お求めになった販売店に電池交換(有償)をご依頼ください。

●延長コードの使用、たこ足配線などで電源電圧が異常に低くなったときなどに表示

●切ボタンを押しても時計表示に戻らないとき、度々同じ表示になるときは、

ているリチウム電池の寿命です。炊飯・保温はできますが、現在時刻を合わせない

gn.

大

●時刻合わせの途中に「保温」ボタンを3秒以上押していませんか。

(特にいつもと違う量を炊いたとき)

ください。 → P.5

はありません。

時刻は18:00になります。合わせ直してください。 → P.5

●-: -- のときは、現在時刻を合わせ直してください。→ P.5

します。切ボタンを押し別のコンセントをお使いください。

●フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。

(電池は専用品なのでお客様には交換できません。)

お買い上げの販売店にご相談ください。

# (フッ素被膜は人体に害はありません。)

# メロディー音がうるさい

音がする

ま

12

つ

LI

2

プラグを差し込むとき カチッと音がしたり、 火花が出る

# ふたと本体の間から 蒸気が出る

0 テレビ・ラジオ・インターホン・ コードレス電話などに雑音が入る

- ●「ブーン」と音がするのは内部の熱を逃がすためにファンが回っているからです。
- ●「ジー」または「カチッ」と音がするのはIH加熱の音で異常ではありません。 保温中も間欠的に加熱するため、音がします。
- ●インバーター回路に充電するためで故障ではありません。

### ●ふた加熱板が変形したり、バッキンがゆるんでいませんか。 (バッキンは無理に引っ張らないでください。)

- ●距離が近いと雑音や画面のちらつきの原因になる場合がありますので距離を離して ください。(目安として3m)
- ■以上のことをお調べいただき、その上でご不審な点がありましたら、お買い上げになった販売店などにご相談ください。
- ■ふた加熱板や内がまが変形・フッ素被膜がはがれた場合は、お買い上げになった販売店などで新しくお買い求めください。

使用中、停電に

### 炊飯中

再通電後、炊飯を続けます。 /30分以上停電した場合は 炊飯をやめます。

## 保温中

再通電後、保温を続けます。 ごはんの温度によっては、 保温をやめます。

## 予約(浸し)中

再通電後、予約(浸し) を続けます。

なったとき

16

つ

U

ない

予約時刻に炊け

浸し時間に炊け

こんなとき

# 料理集

## INDEX

野菜ピラフ18	8
さつまいもと黒ごまのごはん	9
すしめし19	
五目ちらし	9
麦とろごはん20	
赤飯20	C
山菜おこわ20	
青菜がゆ20	0
鶏がゆ2	1
玄米あずきがゆ2	1
ひじき入り玄米ごはん2	1

●この料理集に記載されている時間の目安は、下ごしらえの時間

#### ●この料理集に使用しているスプーンは

	酢·酒	しょうゆ ・みりん	塩	砂糖
小さじ(5mL)	5g	6g	6g	3g
大さじ(15mL)	15g	18g	18g	9g

●この料理集で使用しているカッブは

お米(白米) ……1カップ 0.18L(約1合) (付属の計量カップ白米用)

お米 (無洗米) ……1カップ O.17L (約1合)

(付属の計量カップ無洗米用)

その他の材料 …… 1 カップ 0.2L (市販の計量カップ)

●この料理集で使用している単位は 1kcal(キロカロリー) = 4.2kJ(キロジュール) 1mL(ミリリットル) = 1cc(シーシー)

# ⚠警告



取扱説明書・料理集に記載の炊飯以外の用途には使わない

# \*\*\*野菜ピラフ

#### ●材料 (4人分)

を含みません。

150.0	
おき	米(うるち米) カップ2
	「小玉ねぎ(半分に切る) 4個
	じゃがいも(1cm角切り) ·····・・・・・・・ 中1個
	にんじん(7mm角切り) 中1/2本
(A)	グリーンアスパラガス(1cmの長さに切る)… 3本
	カリフラワー(小房に分ける)100g
	ホールコーン(缶詰・水気をきる) カップ 1/2
	グリンピース缶(缶詰・水気をきる) カップ 2/3
サラ	5ダ油大さじ2
<b>于</b> =	キンスープ200mL
塩.	こしょう 各少々

#### ●作りかた

- お米は研いでからざるにあげ、水気をきっておきます。
- ②フライパンでサラダ油(大さじ1)を熱し、▲をさっと 炒め、軽く塩・こしょうをし、器にあけておきます。
- ❸フライバンでサラダ油(大さじ1)を熱し、お米がすき 通るまで炒め、内がまに入れます。
- ◆③にチキンスープを加え、水を「白米」「硬」の水位目盛 2まで加え、塩・こしょうをしてからよく混ぜます。



- ⑤②を上にのせ、炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ⑥「お米」ボタンで「白米」を「メニュー」ボタンで「炊込み」を選び、 「炊飯(再加熱)」ボタンを押します。
- **⑦**炊き上がったら、ほぐして器に盛ります。

## \* 炊込みのポイント

- ★水と調味料を合わせて水加減し、よくかき混ぜてください。沈澱 するとうまく炊けないことがあります。(汁気の多い具を使うと きは、汁気を絞り、その汁と調味料を合わせてください。)
- ★具は米の上に広げてのせ、混ぜないでください。(市販の炊込みの具で、かき混ぜる指示があっても混ぜないでください。)
- ★予約炊飯·保温はしないでください。においや変質の原因になります。
- 具の量はお米の重量の30~50%が適当です。(お米1カップ分につき具の量は45~75g)
- ★水を吸いやすい具は、あらかじめ火を通しておきます。

# \*\*\*\* さつまいもと黒ごまのごはん

\*420

955g

#### ●材料 (4人分)

	枨(うるち米) カップ3
3	つまいも(さいの目切り) 200g
	無すりごま 大さじ4 しょうゆ 大さじ2
•	しょうゆ 大さじ2
0	だし汁 ······ 200mL
	L塩 小さじ½弱

#### ●作りかた

- ◆お米は研いでからざるにあげ、水気をきり、内がまに入れ®を加えます。
- 2 さつまいもは皮を厚くむいて、さいの目に切り、しばらく水にさらしてから、水気をきります。
- ③①に水を内がまの「白米」の水位目盛3まで加えかき混ぜ、さつまいもをのせます。

炊込み

**…すしめし** 

お米ボタン メニューボタン

白米



- ◆炊飯器に内がまを セットしてふたを 閉めます。
- ⑤「お米」ボタンで 「白米」を「メニュー」 ボタンで「炊込み」を
  - 選び、「炊飯(再加熱)」ボタンを押します。

お米ボタン メニューボタン

(合わせ酢B)

酢…… 大さじ5

砂糖 … 大さじ2

白米

お米(うるち米) ……… カップ3

昆布 ······· 15cm

塩…… 小さじ1弱 塩… 小さじ1弱

※合わせ酢はお好みに応じてAまたはBを

1 昆布は、ふきんで拭いて汚れを取り、

切り込みを4~5カ所入れておきます。

炊込み

6炊き上がったら、ほぐして器に盛ります。

●材料 (4人分)

(合わせ酢A)

お選びください。

●作りかた

酢 …… 大さじ5

砂糖 … 大さじ1

#### ⑤ 炊飯器に内がまをセット してふたを閉めます。

<sub>19</sub>500

き上がり目ま

n55%

- ④「お米」ボタンで「白米」を 「メニュー」ボタンで「炊込 み」を選び、「炊飯(再加熱)」 ボタンを押します。
- ⑤ 炊き上がったら、昆布を 取り出し、飯台にごはん を移します。 お好みで (合わせ酢A) ま たは (合わせ酢B) を全体 にかけて、切るように混
- ②お米は研いでから、内がまの「白米」「硬 (すし)」の水位目盛3に水加減し、①の 昆布をのせます。
- たは (合わせ酢B) を全体 にかけて、切るように混 ぜます。混ぜて1分ほどし たら、うちわであおいて、 人肌程度に冷まし、ぬれ ふきんをかけておきます。

# ※五目ちらし

●材料 (4人分)

干ししいたけ ……… 8枚

にんじん ..... 30g

干びょう..... 30g

A しょうゆ … 大さじ4

れんこん ……… 80g

だし汁…… 大さじ2

® 砂糖 …… 大さじ1

えび ...... 10尾

きんし玉子 ……… 1個分

木の芽 ……… 10枚

白ごま ……… 大さじ2

桜でんぶ …… 少々

紅しょうが ……… 少々

(だし汁…… カップ2

砂糖 ……… 大さじ6

みりん …… 大さじ3

塩 …… 少々

「酢 ……… 大さじ2

●すしごはんは「すしめし」で作ります。 酢は〔合わせ酢B〕にします。

●作りかた

②干ししいたけは水でもどして石づきを取り、にんじんと合わせてせん切りにします。

干びょうは塩もみして洗い、やわらかくゆでてから1cmの長さに切ります。 3②を Aで汁がなくなるまで煮つめま

- す。 **4** れんこんは薄切りにしてから酢水に
- うえびは殻をむいて背わたを取り、ゆ でておきます。
- ⑤①に③と白ごまを混ぜ合わせて器に 盛り④、⑤、桜でんぶ、きんし玉子、 紅しょうが、木の芽を散らします。



五目ちらしの具のレシピです。他に「すしめし」が必要です。

18

# \*\*\*\*麦とろごはん

#### ●材料 (4人分)

お米(うるち米) カップ2	
押し麦 カップ1	
山芋 ······ 250g	
「だし汁 カップ1/2	
しみりん 小さじ1	
青のり粉 少々	

#### ●作りかた

**●**お米と押し麦は合わせて軽く研 いでから、水を「分づき米」の水 位目盛3まで加えます。

- ❷炊飯器に内がまをセットしてふ たを閉めます。
- ③「お米」ボタンで「白米」を「メニュー」 ボタンで「炊込み」を選び、「炊飯(再 加熱)」ボタンを押します。
- ④ (A)を合わせます。
- ⑤山芋は酢水につけながら皮をむき、 おろしがねでおろし、すり鉢でよく すり、Aを少しずつ加えてのばしま す。(風の量はお好みで加減してく ださい。)
- 6 器に麦ごはんを盛り、⑤のとろろ汁



をかけ、青のり粉を散らします。

きっておきます。

※押し麦の量はお好みでカップ1/2~1の間で調節 してください。



### ●材料 (4人分)

お米(うるち米) カップ1/2
もち米 カップ21/2
ささげ 50g
塩 小さじ1/2

#### ●作りかた

●お米ともち米は合わせて研い でから、ざるにあげ、水気を



混ぜます。 ④②のささげをのせ、炊飯器に内がまをセッ トしてふたを閉めます。

2 ささげは一度ゆでこぼし、新しい水で硬めに

ゆで、ささげとゆで汁を分けて冷まします。 ❸内がまに①を入れ、ゆで汁と水を内がまの「お

こわ」の水位目盛3まで加え、塩を入れてかき

⑤「お米」ボタンで「白米」を「メニュー」ボタンで 「炊込み」を選び、「炊飯(再加熱)」ボタンを押 します。

⑥炊き上がったら、ほぐして器に盛ります。

# 

白米

#### ●材料 (4人分)

お米(うるち米) カップ1
もち米 カップ2
山菜ミックス(水煮) ······ 200g
油揚げ 1枚
「酒 大さじ2
の しょうゆ 大さじ1
A しょうゆ 大さじ1 塩 小さじ½
し砂糖 大さじ1
白ごま 少々

#### ●作りかた

●お米ともち米は合わせて研い でから、ざるにあげ、水気を

きっておきます。

炊込み

2油揚げは熱湯で油抜きし、たんざくに 切ります。山菜は水気をきっておきます。

3内がまに①と⋒を入れて軽くかき混 ぜ、水を内がまの「おこわ」の水位目盛 3まで加えます。

4②をのせ、炊飯器に内がまを セットしてふたを閉めます。

**⑤**「お米」ボタンで「白米」を「メニュ ー」ボタンで「炊込み」を選び、 「炊飯(再加熱)」ボタンを押します。

6炊き上がったら、ほぐして器に 盛り、白ごまをふりかけます。



お米ボタン

白米

10 m

メニューボタン

おかゆ

でき上がり目

1975s

# 青菜がゆ



#### ●材料 (4人分)

お米(うるち米)	カ	ップ1
大根の葉またはお好みの青菜		20g
塩		少々

#### ●作りかた

●お米は研いでから、水を「おかゆ」の水位目盛1まで加えます。

②炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。

3 「お米」ボタンで「白米」を「メニュー」ボタンで「おかゆ」を選び、「炊飯(再加熱)」ボタンを押します。

おかゆ

[1]

1.5

- 4大根の葉または青菜はさっとゆで水気をきって、みじん切りにしておきます。
- ⑤ 炊き上がったら、④を入れ、お好みで塩を加えて軽く混ぜます。

# :::鶏がゆ



### ●材料 (4人分)

お米(うるち米) カップ1 鶏むね肉(皮なし) 50g 固形スープの素 1個	® {酒··················· 大さじ1 しょうゆ ········ 小さじ1 塩 ············ 小さじ½ 長ねぎ(白髪ねぎ) ········少々
<ul><li>(A) {長ねぎの葉少々</li><li>しょうがの皮少々</li></ul>	白ごま少々
●作りかた	

- ●お手持ちのなべに鶏肉を入れ、水カップ3と®を加えて火に かけ、鶏肉に火が通ったらゆで汁をこして別容器にとります。 鶏肉は手で細かくさき、®をふりかけて下味をつけます。
- 2 お米は研いでから、①のゆで汁を「おかゆ」の水位目盛1まで 加え、塩とスープの素を入れて軽く混ぜます。
- ❸炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- (4) 「お米」ボタンで「白米」を「メニュー」ボタンで「おかゆ」を選び、 「炊飯(再加熱)」ボタンを押します。
- ⑤炊き上がったら、①の鶏肉を入れて混ぜ、白ごまをふりかけます。

# ※ 玄米あずきがゆ

#### ●材料 (4人分)

玄米 カ	ップ1
あずき	30g

#### ●作りかた

- のあずきは一度ゆでこぼし、 新しい水で硬めにゆで、 あずきとゆで汁とに分け て冷まします。
- 2玄米は軽く洗い、ごみな どを取り除いてから①の

ゆで汁と水を[玄米がゆ]の水 位目盛1まで加え、上にゆで あずきをのせます。

- 3 炊飯器に内がまをセットして ふたを閉めます。
- 4 「お米」ボタンで「玄米」を「メ ニュー」ボタンで「おかゆ」を 選び、「炊飯(再加熱)」ボタン を押します。
- **5** 炊き上がったら、お好みで塩 を加えて軽く混ぜます。



おかゆのポイント

★保温はせずに、お早めにお召し上がりください。 ★時間がたつとノリ状になります。

# \*\*\*\*ひじき入り玄米ごはん



#### ●材料 (4人分)

玄为	₭ カップ3
	「油揚げ2枚
A .	もどしたひじき 80g
	「油揚げ
	「酒大さじ2
B .	しょうゆ 大さじ1%
	塩 小さじ1

#### ●作りかた

- ●油揚げは熱湯で油抜きしてから、 たんざくに切ります。
- 2玄米は軽く洗い、ごみなどを取り 除いてから®を入れて軽くかき

混ぜます。水を「玄米」の水位目 盛3弱まで加え、上に Aをのせ ます。

- 3 炊飯器に内がまをセットして ふたを閉めます。
- ④ 「お米」ボタンで「玄米」を「メニュ 一」ボタンで「炊込み」を選び、 「炊飯(再加熱)」 ボタンを押し

6 炊き上がった ら、ほぐして 器に盛ります。

ます。





#### RZ-GS10J RZ-GS18J 쪂 式 1.0L917 1.8Lタイプ 炊 0.09L(0.5合)~1.0L(5.5合) 0.181(1合)~1.81(1升) 133 交流1000 旧 波 29 50-60Hz 共用 定 カ 1400W 0) 푽 古 1.0m 25.4cm 28.9cm 35.2cm 39.3cm 古 18.7cm 21.0cm

約3 5kg

■家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示(消費電力量の目安)

さ)

型式	RZ-GS10J	RZ-GS18J
最 大 炊 飯 容 量	1.OL	1.8L
区 分 名	В	D
蒸 発 水 屋	33.0g	30.0g
年間消費電力量	91.8kWh/年	143.7kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	155.0Wh	203.0Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	22.6Wh	28.7Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	1.47Wh	1.43Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.84Wh	0.84Wh

- ※1個当たりの炊飯時消費電力量は、「白米・近つう」の炊きかた、1時間当たりの保場時消費電力量は工場出荷時の保温設定での電力量です。(室温23℃の場合)
- ※実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量。ご使用の炊きかた、周囲の消度などによって受化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- ※毎年開消費権力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区外名も同法に無づいています。) ※蒸発水量は、1回当たりの吹飯時に炊飯窓機な外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- ※この[III]ジャー炊飯器は、日本国内専用に設計されています。電源電圧や電源性波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

## 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

#### ■保証書(裏表紙)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容を よくお読みのあと大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間です。

#### ■補修用性能部品の保有期間

[II] ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は製造打 切り後6年です。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため に必要な部品です。

#### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談 並びにご不明な点は、お買い上げ の販売店 または「ご相談窓口」→P.23」にお問い 合わせください。

#### ■ご転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービス を受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談く ださい。ご転居先での日立の家屋呈取扱店を紹介させて いただ要ます。

#### ■修理を依頼されるときは 持込修理

「お困りのときは」→P.15~17 を調べていたださ、 なお異常のあるときは、「如」ボタンを押しコンセント からブラクを抜き、お買い上げの販売店に修理をご依 報ください。

約4.4kg

#### ・保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

#### ■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代

診断、部品交換、調整、修理電子等の点検 技術科 などの作業にかかる費用です。技術者の人 件製、技術教育製、別定機能などの設備費、 一般管理費などが含まれます。

部 品 代 修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材等を含む場合もあります。

#### 「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

#### 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

#### 修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00 (365日)

# 商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土), 9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお運託いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。



要年ご使用の[1日]ジャー炊飯器の点検を! ● [1日]ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は、敷造打切り後6年です。

#### こんな症状はありませんか

●プラグヤコードが発常に無くなる。 ○コードに確かついたいたり、あれると器電したりしなかったりする。 ○こげくさいにおいいする。 ●対策中氏部のファンが回っていない。 ●その他の見き を握けるる。

#### お願い

故障や事故防止のため、スイッチ を切りコンセントからブラグを抜 き変元店にご連絡ください。点検・ 修理についての費用など詳しいこ とは販売店にご相談ください。

#### **個日立アプライアンス株式会社**

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話03(3502)2111

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

保証期間内に収視認明書、本体ラベル等の注意書きたしたがって正常な変相状態が使用していて 放揮した場合には、本書品動作者はもとづきの買いたけの歌を切から作の悪いたします。 お買い上げの日本も下記の原制内に放揮した場合は、他品と本書をお待ちいたたち、お告いとけ の概定以は格理をご依頼ください。



- ※団種に記入のない場合は無路となりますから必ずご報道とださい。
- 1. 保証期期内でも次のようた場合には有料機関となります。
- (イ) 観視しの思り、または古信や祈ちの様様による配集または別様
- TO LEGISTON TO BE THE WAR TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY
- (1) 大俣、塩炭、天青、湯金、その形の天気角管、空気が異常常月による計算をおは曲集
  - 三丁家園、船舶により載して使用された場合になどの表向または前部。
  - (あ)年無利に別用されて生した故障すたは直接。
  - 「ハノル南川工程をどない様か、
- (4) 本書に加え、東京・上げを行は、京客様名、報告の方の記入のない場合、みたいまで与りを申請さられた場合。 (\*) 子記の数とつとをした場合の内は「時間フェ東製造のようれ、はから、単四、私もち、単和。
  - ●企業務の利力を、オアーン、加工で数。含彩などかか、ものを入れたり、他った場合。
  - ●内が変をお手したの際に企業とおし、ナイロンたわしかとを使用した場合。 ●作用用が作品和以外の注例が信用器 フレンサーなどを使って場合
  - ●内含生の作で無り45-ア級カ
  - ・実利利を係ったもの「みき)ドや飲みみごはんなどりを提出した場合。 お買いたけ扱わ減りや保護などでのじたへこね。
  - ◆その情報提出的者、本事助けラウキなどの記載準用にそれない使いまたが、た場合。
- 3. この商品はは以降存の計量減減です。 最後などで経済はあられた様分の定義などはお式後の資料
- となります。また田田御程をご希望の場合には、出頭に根する文質を申し受けます。
- 3. ご転回の場合は季日にお買い上げの間を吹じご相当でがさい。 1. 機能品をでお客に記入してみるが終い上げの観光力に検察をご供養になれるい場合には収録処理するの
- 29/4-7/0 CMARL CINECENC
- 5. 参数は再発行いたしませんので解析しないより太切に隔存してください。
- E. FRIENKERNE HAVE DAYSTON, Effective only in Japan.
- ●この保証者は本書に明点した原題、基系のもとにおいて無有情報をおお祀するものです。 したかってこの原金物によって開放者を取りしているす (保証者性的) 。 私ひとればれの事業 者に対するお客様の法罪との権利を制限するものではありませんので、保証限期利益後の指揮 等についてご不明の場合は、お買い上げの観視的または経機調明書の23ページの「二年後参加」 ESIMPETERS ESV.
- お客様に記入いただいた保証書の写しは、保証問問内のサービス活動をひその味の応か立権活 他のため記載内容を利用させて近く場合がこざいますのでご子水ください。
- ●保証期前経過後の推進、補保用性額部品の保有期間についてきしらは、取扱説明書をご覧しださい。

修理メモ

#### 〇日立アプライアンス株式会社

FIGSAGE BREWINDS INTO BRIDGING HIDDING \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*